

## LLAVE DE RADIOS PRO BICI (450011)

Precio sin IVA 13,70 €



Certificación: ISO 9001 & ISO 14001

**Garantía:** Ilimitada por defecto de fabricación

Sirve para ajustar la tensión de los radios y centrar las ruedas de las bicis.

Si la rueda está cargada a la izquierda o a la derecha, lo que se debe hacer es girar el radio para que quede más apretado, haciéndolo hacia el lado contrario del que quieres ajustar.

Los radios trabajan únicamente a tracción, por lo que hay dos posibles tipos de salto en una rueda: Radial y axial. La corrección de dichos saltos se hace de la misma manera. Es recomendable realizar el proceso con pequeñas correcciones, de lo contrario puedes estropear la rueda.

Disponemos de dos llaves, fabricadas en aluminio anodizado.

Las llaves sirven para cabecillas de anchos:

3,3.

3,45 mm.

3,7.

4,00 mm.

4,4.

5,00 mm.

Muy sencillo de manejar.

