

CUTTER ABS + ELASTOLLAN 18 MM (812)



- Seguridad mejorada: El mango antideslizante junto con el sistema de freno minimiza el riesgo de deslizamientos y cortes accidentales.
- Cortes de alta precisión: La cuchilla de ultra afilado de 18 mm permite realizar cortes extremadamente precisos, lo que es ideal para tareas de detalle.
- Confort en el uso prolongado: El diseño ergonómico y los materiales del mango aseguran un agarre cómodo, reduciendo la fatiga durante periodos de uso extendido.
- Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde tareas domésticas hasta proyectos de artesanía y construcción, lo que lo convierte en una herramienta esencial en cualquier caja de herramientas.



El cutter con mango ABS y Elastollan antideslizante representa una herramienta de corte excepcional, diseñada para ofrecer precisión, seguridad y comodidad.

Este tipo de cutter está equipado con una cuchilla de 18 mm que se caracteriza por su ultra afilado, garantizando cortes limpios y eficientes en una amplia variedad de materiales.

Además, su mango está fabricado con ABS, un termoplástico resistente al impacto, y Elastollan, un material que proporciona una superficie antideslizante.

Esto no solo mejora el agarre durante el uso, sino que también reduce significativamente el riesgo de accidentes.

El sistema de freno incorporado es otra característica destacada, ya que permite al usuario controlar la extensión de la cuchilla con precisión, asegurando que solo se exponga la longitud necesaria para el corte.

Cutter con mango ABS y Elastollan antideslizante.

Equipados con una cuchilla, de 18 mm con ultra afilado.

Con sistema de freno.

Recomendaciones de uso:

Siempre retire la cuchilla cuando no esté en uso para prevenir accidentes.

Utilice una superficie de corte adecuada para evitar dañar la cuchilla o el área de trabajo.

Mantenga el cutter lejos del alcance de los niños.

Cambie la cuchilla regularmente para mantener el máximo rendimiento de corte.

No utilice fuerza excesiva al cortar para evitar daños en la cuchilla o el objeto que está cortando.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el mango y la cuchilla para prevenir la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Almacene el cutter en un lugar seco para evitar la corrosión de la cuchilla.

Revise periódicamente el mecanismo de freno y ajuste o reemplace según sea necesario para garantizar su correcto funcionamiento.



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.