



## EXTR.U.306 -3 GARRAS-10-180MM (U.306-180)



**Garantía:** Cambio del producto

• Polivalente: montaje con 2 ó 3 garras. Transformación posible en extractor de toma interior con las garras U.306G2 + tornillo U.306-4 o garras U.306G20 + tornillo U.306-2. • Comodidad : extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante una moleta. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento. • Tornillo con cabeza fusible: un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con 2 pasadores de recambio. • Juego de 3 pasadores de recambio: ver tabla de las piezas de recambio según la potencia del extractor. • Auxiliares de extracción adaptables: masa de inercia U.306M (montaje directo) y extractor de tirantes U.40 (no incluye el montaje con anillo y la tuerca U.306A1, a pedir por separado). • El extractor U.306-260 se suministra con el tornillo U.306-3 equipado con su alargador.