

EXTRACTOR DE ESPÁRRAGOS SERIE 51 (05-10 MM) (51-1)

Precio sin IVA 103,96 €



Para desatornillar espárragos o componentes rotos. La rueda dentada presiona los espárragos contra los dientes interiores. Al desatornillar, los espárragos se posicionan en la zona de la llave y no se pueden romper.

Información de seguridad:

- No utilizar atornilladores eléctricos o neumáticos.
- Es necesario un toldo de protección contra desprendimientos.
- Utilizar gafas de seguridad.