

FUNDA BATERÍA DE TIJERA ELÉCTRICA CON CABLE EXTENSOR / ECSEBC1P (ECSEBC1P)



Precio sin IVA 11,77 €



- Funda para la batería de la tijera o motosierra inalámbrica. Su uso se combina con el cable extensor. Permite colocar la batería en una funda fijada al cinturón cuando utilices el cable extensor. Así consigues que la máquina pese menos, te cansarás menos.
- Material de nylon para un mantenimiento y limpieza cómodos

Funda batería con cable de tijera y motosierra eléctrica



Certificación: -

Garantía: De por vida

Funda-cartuchera para la batería con cable extensor de la tijera eléctrica EPR132P y EPR137P / ECS1100P