



DISCO BANDA CONTINUA PARA CERÁMICA DIÁMETRO 230 MM (BC230)



- **Cortes Precisos:** Gracias a su banda continua de diamantes, este disco proporciona cortes muy precisos, algo crucial cuando se trabaja con cerámica, que a menudo requiere un alto nivel de detalle y precisión.
- **Menos Desportillamiento:** Al ser un corte más suave, hay menos riesgo de desportillar o romper el material, algo muy común en cortes de cerámica con discos de menor calidad.
- **Mejora de la Calidad del Trabajo:** Los cortes precisos y limpios mejoran la calidad final de cualquier proyecto de cerámica, ya sea en la instalación de azulejos, arte cerámico o renovaciones.
- **Ahorro de Tiempo y Material:** Al reducir el desportillamiento y los cortes inexactos, los usuarios ahorran tiempo en correcciones y no desperdician material debido a errores de corte.



El disco diamante de banda continua es una herramienta diseñada específicamente para cortar materiales como la cerámica.

Se trata de un disco redondo, que en su borde cuenta con una capa de diamante, el material más duro conocido.

La banda continua significa que el borde del disco, donde están los diamantes, no tiene interrupciones ni segmentos.

Esto es crucial porque proporciona cortes muy limpios y precisos, ideal para materiales delicados como la cerámica o el azulejo.

Disco diamantado profesional, para corte de cerámica y azulejos.

Recomendaciones de Uso:

Verificar la Compatibilidad: Asegúrate de que el disco sea compatible con tu herramienta de corte (por ejemplo, amoladora, sierra de mesa).

Usar Protección: Siempre usa gafas de seguridad y otros equipos de protección personal.

Velocidad Adecuada: Utiliza la velocidad recomendada para cerámica; no fuerces el disco.

Cortes Rectos: Para obtener los mejores resultados, realiza cortes rectos, evitando torcer o inclinar el disco durante el corte.

Enfriamiento: Si es posible, usa un sistema de enfriamiento con agua para reducir el desgaste del disco y evitar el sobrecalentamiento.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpieza Regular: Limpia el disco después de cada uso para eliminar residuos de cerámica y evitar la acumulación de material.

Almacenamiento Adecuado: Guarda el disco en un lugar seco y seguro para evitar daños en la banda de diamante.

Inspección Periódica: Revisa regularmente el disco en busca de signos de desgaste o daño, como fisuras o la pérdida de segmentos de diamante.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.