

HOJAS DE RECAMBIO PREMIUM SK2 18 MM (10 UN) (898)



- **Durabilidad mejorada:** Gracias al acero SKH2, estas cuchillas resisten el desgaste diario, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes.
- **Precisión constante:** El diseño fraccionable asegura que siempre tenga acceso a un filo nuevo, lo que garantiza cortes precisos y limpios en todo momento.
- **Eficiencia en el trabajo:** La capacidad de romper la parte desafilada de la cuchilla para exponer un filo nuevo minimiza las interrupciones, lo que permite trabajar con mayor rapidez y eficiencia.
- **Ahorro económico:** La durabilidad y la vida útil extendida de estas cuchillas disminuyen la frecuencia de compra de reemplazos, ofreciendo un ahorro significativo a largo plazo.



La cuchilla cutter fraccionable hecha de acero SKH2 es una herramienta esencial para aquellos que buscan precisión y durabilidad en sus cortes.

Fabricadas con acero SKH2, conocido por su alta resistencia al desgaste y su capacidad para mantener un filo agudo durante períodos prolongados, estas cuchillas son ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde bricolaje y artesanía hasta usos profesionales en la construcción y la industria.

El diseño fraccionable permite a los usuarios romper fácilmente la sección desafilada de la cuchilla para revelar un filo nuevo y afilado, asegurando cortes limpios y precisos sin la necesidad de reemplazar la cuchilla completa.

Todas las cuchillas PREMIUM han sido producidas en acero al carbono SKH2 de alta calidad, de color negro, hoja ultra afilada para trabajos exigentes, tiene un filo un 25% más afilado para una menor resistencia en el corte.

Recomendaciones de uso:

Siempre utilice equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, para evitar lesiones.

Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente fijada al cutter antes de usar.

Utilice una superficie de corte adecuada para evitar dañar la cuchilla o el material subyacente.

Al fraccionar la cuchilla, hágalo con cuidado y alejado de su cuerpo para evitar cortes accidentales.

Almacene el cutter en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños y en una posición que proteja la cuchilla cuando no esté en uso.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente la cuchilla y el cutter con un paño seco para eliminar residuos y mantener un rendimiento óptimo.

Revise periódicamente el mecanismo de fraccionamiento para asegurarse de que funciona correctamente y sin obstrucciones.

Almacene las cuchillas en un ambiente seco para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.